

SQUARE LINE

Das Gestell funktioniert nicht

BILD:



PROBLEM:

Leuchtet die grüne Diode am Netzteil?

NEIN

JA

Verbinden Sie den Motor direkt und ganz kurz mit dem Netzteil (Bitte sofort wieder trennen!) Hat sich das Gestell bewegt?

NEIN

JA

Verbinden Sie die Leitungen wieder (rot zu rot...) lt. Aufbauanleitung.

Überprüfen Sie bitte, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert. Hat sich das Gestell bewegt?

NEIN

JA

LÖSUNG:

1. Prüfen Sie den Stecker sowie die Leitung des
2. Netzteils. Nehmen Sie das Netzteil für 3 Min. vom Strom und schließen Sie es dann wieder an.
3. Falls die grüne Diode immer noch nicht leuchtet, muß das Netzteil getauscht werden.

DAS MOTORBEIN MUSS GETAUSCHT WERDEN.

DER SCHALTER MUSS GETAUSCHT WERDEN.

Herzlichen Glückwunsch! Das Gestell funktioniert.